



Jbm - 52616 - Tensiómetro para correas de distribución

Tensiómetro para correas de distribución

Dos escalas graduables (daN) con lectura frontal y posterior