



Jbm - 53769 - Kit de calado para renault/nissan/opel/volvo

Kit de calado para renault/nissan/opel/volvo

Para motores common rail diésel Renault / Opel (Vauxhall), Volvo.

Para bloquear el árbol de levas y el cigüeñal para el cambio de la correa de distribución o la reparación de motor.

- Marcas

RENAULT Avantime, Clio, Espace, Kangoo, Laguna, Master, Megane, Modus, Scenic, Twingo, Traffic.

OPEL/VAUXHALL Movano, Vivaro.

DACIA Dokker, Duster, Logan, Sandero.

NISSAN Almera, Interstar, Kubistar, Micra, Note, Primera, Qashqai.

VOLVO S40, V40

- Códigos de motor

Motores gasolina 2.0 16V / 2.5 20V / 1.4 / 1.6 16V / 1.8 / 2.0 16V / 1.2 / 1.7 / 1.8 / 2.0 16V / 2.2

Motores diésel 1.9 / 2.5 / 2.8

D4F702/706/708/712/714/716/722/728/730/740/764, D7F700/701/710/720/722/726/730/744/746/764/766,
E7F700/704/706/750,
E7J601/624/626/634/635/680/700/706/710/711/716/718/719/720/724/726/728/740/742/745/754/756/757/7
64/770/771/773/780, F3P670/682/700/704/706/708/710/712/714/720/724/755/758/760, F7P704/722,
F3R611/722/723/728/729/750/751/752/791/796/797/798, F5R700/701/740, J7R732/733/734/735/768,
F7R710/714, J7T600/760/761/762/766/772/780/782, N7Q704/710/711, N7U700/701,
K4J700/710/711/712/713/714/715/730/732/740/750/770/780,
K4M700/701/704/706/707/708/709/710/711/712/714/716/718/720/724/730/732/734/736/740/742/743/744/7
45/746/748/750/752/753/754/760/761/762/764/765/766/768/776/782/788/790/791/794/800/801/802/804/81
2/813/830,
K9K700/702/704/706/710/712/714/716/718/722/724/728/729/732/734/740/750/752/760/762/764/766/768/8
02/804/806,
F9Q610/650/664/670/674/71/716/717/718/720/722/730/731/732/733/734/736/738/740/744/748/750/
752/754/758/759/760/768/762/770/772/774/780/782/784/786/788/790/796/800/803/804/808/812/816/818/8
20, G9T600/605/700/702/703/706/707/710/712/720/722/742/743/750, G9U720/724/726/730/750/754,
F8M736/760,
F8Q600/610/606/620/622/624/630/632/640/644/646/648/662/672/678/680/682/684/692/696/706/714/720/7
22/730/732/740/742/744/764/768/706/776/784/786/788, J8S620/621/622/758/760/776/778,
G8T714/716/740/752/760/790/792/794, S8U720/722/730/731/742/748/750/752/770/772/780/782,
S9U700/702/704/714/740, S9W700/702/206/208/212, E5F , E6J , K7M , F4P/F4R , F1N , F2N , F3N , F2R
, F3P , F4P , F3R , J5T , J6R , J7R

Para motores diésel Renault/Opel (Vauxhall)/ Nissan.

- Herramientas OEM

MOT 1312, MOT 1135-01, MOT 1384, MOT 1340, MOT 1543 / KM-6234 / KV113 B0360, MOT 1489 /

KV113 B0130, MOT 1536 / KM-6203, MOT 1489, MOT 1054 / KM-6031 / KV113 / B0280, MOT 1318, MOT 910, MOT 910, MOT 1386, MOT 1534 / KM-6205, MOT 1543 / KM-6234 / KV113 B0360, MOT 1543 / KM-6234 / KV113 B0360, MOT 1543 / KM-6234 / KV113 B0360, MOT 1543 / KM-6234 / KV113 B0360, MOT 1386, MOT 1537 / KM-6204, MOT 1348, MOT 1538, MOT 1337, MOT 1496 / MOT 1750, MOT 1490-01, MOT 1200-01

Funciones Clavar el volante / árbol de levas / cigüeñal / bomba de inyección.
Cambiar la correa de distribución.