



3RG - 32202 - Rotula dirección izquierda & derecha

Rotula dirección izquierda & derecha

Referencias O.E.M: 381750;381718;1607316180;

Aplicación: CITROËN: BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovolumen (M_) , BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) , BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) , BERLINGO MULTISPACE (B9) , C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) , C15 Ranchera familiar , C4 Coupé (LA_) , C4 I (LC_) , C4 I Sedán , LNA , VISA , VISA Descapotable , XSARA (N1) , XSARA Break (N2) , XSARA Coupé (N0) , XSARA Furgón/ranchera familiar , XSARA PICASSO (N68) , ZX (N2) , ZX Break (N2) ; OPEL: ARENA Autobús (A97) , ARENA Combi (A97) , ARENA Furgón (A97) , ARENA Furgón (TB, TF) ; PEUGEOT: 104 , 104 Coupé , 205 Furgoneta/hatchback , 205 I (741A/C) , 205 I Descapotable (741B, 20D) , 205 II (20A/C) , 304 (_04M_) , 304 Break (_04D_) , 304 Coupé (_04C_) , 304 Descapotable (_04B_) , 305 I (581A) , 305 I Break (581D) , 305 II (581M) , 305 II Break (581E) , 306 (7B, N3, N5) , 306 Break (7E, N3, N5) , 306 Descapotable (7D, N3, N5) , 306 Fastback (7A, 7C, N3, N5) , 306 Furgón/ranchera familiar (N_, 7_) , 307 (3A/C) , 307 Break (3E) , 307 CC (3B) , 307 SW (3H) , 309 I (10C, 10A) , 309 II (3C, 3A) , 504 (A_, M_) , 504 Break (D_, F_) , 504 Coupé , 504 Descapotable , 504 Pick-up (E_) , 505 (551A) , 505 Break (551D) , 604 (561A_) , PARTNER Furgoneta/monovolumen (5_, G_) | RANCH , PARTNER Monospace (5_, G_) | RANCH ; RENAULT: TRAFIC Autobús (T5, T6, T7) , TRAFIC Autobús (TXW) , TRAFIC Caja/Chasis (P6) , TRAFIC Caja/Chasis (PXX) , TRAFIC Furgón (T1, T3, T4, T2) , TRAFIC Furgón (TXX) ; TALBOT: SAMBA , SAMBA Descapotable , TAGORA ; VAUXHALL: ARENA Combi (A97) , ARENA Van (A97)