

Jbm - 53240 - Pistola estroboscópica

Pistola estroboscópica

Permite ajustar el encendido en los motores.

Con sensor inductivo.
2 pinzas.

12V / 3,6W.
1,5m de cable